

PEN KAMERA

Technické údaje :

- Rozměry: 150 mm x 15mm x 15 mm
- Hmotnost: 30 g
- V reálném čase nahrávání ve formátu AVI - 640 x 480 bodů
- Vnitřní paměť Flash: 4 GB
- Nepřerušované nahrávání do naplnění paměti a automatického uložení nebo do ručního vypnutí
- Vhodné pro všechny počítače s USB 2.0, nejsou potřeba žádné další instalace
- Typ použitých baterií: Lithium-ion
- Doba nahrávání: cca 4h
- Výdrž baterie cca 90 – 120 minut

Návod k použití :

Krok 1 – zapnutí kamerky a nahrávání:

Stiskněte asi na tři sekundy vypínač, a LED kontrolka se rozsvítí zeleně a o cca pět vteřin později se sama změní na modrou a začne nahrávání.

Krok 2 – pohotovostní režim:

Stiskněte vypínač ještě jednou a data se začnou ukládat. Kamerka se vypíná a kontrolka začne svítit zeleně, DVR je v pohotovostním režimu.

Krok 3 – další záznam:

Stiskněte vypínač, LED kontrolka svítí modře a kamerka opět nahrává. Při dalším stisku vypínače se opět uvede do pohotovostního režimu – svítí zeleně.

Krok 4 – vypnutí kamerky:

Podržte vypínač na 5 sekund a kamerka se úplně vypne – LED kontrolka zhasne.

Krok 5 - nabíjení:

Připojte kamerku – flash disk k nabíječce a zelené světlo začne blikat. Když přestane světlo blikat a začne pořád svítit, tak je baterie plně nabitá a kamerka je připravená k použití.

Poznámky :

- Pokud se baterie při nahrávání vybité, nahrané soubory se automaticky uloží a pero se vypne.
- Bezproblémové psaní perem je samozřejmostí a lze vyměnit náplň za standardní.
- Pen kamera funguje i jen jako Flash disk - umožňuje ukládat i jiná data než AVI soubory nahrané kamerkou. Lze libovolně kombinovat.
- Nezapínejte "Reset" tlačítko, když kamerka nahrává, jinak se data neuloží.
- Některé reakce kamerky po stisknutí tlačítka se mohou jevit jako zpožděné – to není závada. Flash disk potřebuje čas na uložení dat.